


CT 17 E



Originálny návod na používanie

1	Bezpečnostné pokyny	2
2	Symbols	3
3	Technické údaje.....	3
4	Prvky zariadenia.....	3
5	Používanie na určený účel	3
6	Uvedenie do prevádzky.....	3
7	Používanie	4
8	Údržba a ošetrovanie	4
9	Životné prostredie	5
10	ES-Vyhlásenie o zhode.....	5

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyčnom návode na obsluhu.

1 Bezpečnostné pokyny



⚠ Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržiavaní nasledujúcich varovných upozornení a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

- Tento prístroj môžu používať **deti** od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami len vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a o rizikách, ktoré z jeho používania vyplývajú. **Deti** sa nesmú hrať s prístrojom. **Čistenie a používateľskú údržbu** nesmú vykonávať **deti** bez dozoru.
- **Nebezpečenstvo explózie a požiaru: Neodsávajte:** iskry alebo horúci prach; horľavé alebo výbušné médiá (napr. magnézium, hliník, benzín, riedidlá, s výnimkou dreva); agresívne kvapaliny/pevné látky (napr. kyseliny, zásady, rozpúšťadlá).
- Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy a údaje výrobcu materiálov!
- Nie je vhodný na zachytenie zdravie ohrozujúceho prachu.
- Používajte len s vhodnými prostriedkami osobnej ochrany!
- So zariadením pracujte len vtedy, keď zistíte vizuálnou kontrolou, že je neporušené, v suchom prostredí, po poučení!
- **VAROVANIE! Obsluhujúce osoby musia byť primerane poučené o používaní tohto stroja.** Pred použitím sa musí obsluhujúca osoba oboznámiť s informáciami, pokynmi a absolvovať školenia potrebné na používanie tohto zariadenia a materiálov, na ktoré sa toto zariadenie má používať. Je potrebné oboznámiť sa aj o bezpečnom postupe pri odstraňovaní zachyteného materiálu.
- Ak vystupuje pena alebo tekutina, prístroj okamžite vypnite.
- Pravidelne čistite senzory na snímanie hladiny **[7]** a skontrolujte, či nie sú poškodené.
- Prístroj nie je vhodný na nasávanie silno peniacich tekutín.
- Používajte len s nainštalovaným filtračným systémom.
- Zásuvku na zariadení používajte len na uvedený účel!
- Zástrčku a kábel pravidelne kontrolujte, aby sa predišlo ohrozeniu a v prípade poškodenia ich dajte vymeniť v autorizovanom servise zákazníckeho strediska.
- Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou žeriavového háku alebo zdvíhacieho zariadenia!
- V prípade poruchy prístroj okamžite vypnite, odpojte od elektrickej siete a dajte skontrolovať a opraviť v autorizovanom servise.

2 Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom



Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!



Vytiahnite sieťovú zástrčku!



Používajte ochrannú dýchaciu masku!



Nepatrí do komunálneho odpadu.



Vysávanie kvapalín

3 Technické údaje

Mobilné vysávače

Príkon	400 - 1200 W	
Menovitý príkon na zásuvke na vysávači	EÚ (230 V, 50 Hz)	2 400 W
	CH, DK (230 V, 50 Hz)	1 100 W
	GB (240 V, 50 Hz)	1 800 W
	AUS (240 V, 50 Hz)	1 200 W
Objemový prietok (vzduch) max., vysávač/turbína	3000 l/min / 3700 l/min	
Podtlak max., turbína	24000 Pa	
Povrch filtra	4600 cm ²	
Sacia hadica	D 27 mm x 3,5 m	
Dĺžka privodného sieťového kábla	5,5 m	
Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť	74 dB(A) / 3 dB	
Druh ochrany	IP X4	
Trieda ochrany	I	
Objem nádoby		17 l
Rozmery (D x Š x V)		445 x 380 x 485 mm
Hmotnosť	9,4 kg	

4 Prvky zariadenia

- [1-1] Sací otvor
- [1-2] Ovládač
- [1-3] Regulátor sacieho výkonu
- [1-4] Prístrojová zásuvka
- [1-5] Sklápateľná rukoväť
- [1-6] Zatváracia spona
- [1-7] Zberná nádoba
- [1-8] Navinutie kábla/hadice
- [1-9] Otvor na výstup vzduchu

5 Používanie na určený účel

Mobilný odsávač určený na

- Nasávanie a odsávanie prachu, nečistôt, piesku,

pilín neohrozujúcich zdravie,

- nasávanie vody,
- zvýšené namáhanie pri komerčnom používaní, podľa IEC/EN 60335-2-69.



Pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením, preberá záruku používateľ.

6 Uvedenie do prevádzky



VAROVANIE

Nepripustné napätie alebo frekvencia!

Nebezpečenstvo úrazu

- Rešpektujte údaje na typovom štítku.
- Rešpektujte osobitosti danej krajiny.

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky

- ▶ Otvorte uzatváracie svorky a odoberte hornú časť prístroja [2].
- ▶ Vyberte časti príslušenstva a sprievodnú dokumentáciu [3].
- ▶ Vložte filtračné vrečko [4].

6.2 Pripojenie odsávacej hadice

Na nasávanie a odsávanie cez nasávací otvor [1-1]

Na vyfukovanie cez otvor na výstup vzduchu [1-9]

6.3 Pripojenie mobilného odsávača**VAROVANIE**

Nebezpečenstvo poranenia nekontrol-ovane sa rozbiehajúcim náradím

- ▶ Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AUTO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené náradie musí byť vypnuté.

Spínač [1-2] slúži na zapínanie/vypínanie.

Poloha prepínača '0'

Prístrojová zásuvka [1-4] je bez prúdu, mobilný vysávač je vypnutý.

Poloha prepínača 'MAN'

Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobilný odsávač sa spustí.

Poloha prepínača 'Auto'

Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobilný odsávač sa spustí po zapnutí pripojeného náradia.

- ▶ Do uzemnenej zásuvky zasunúť sieťovú zástrčku.



Pri nepoužívaní zariadenia a pri vykonávaní údržby a pri čistení vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

6.4 Pripojenie elektrického náradia**VAROVANIE**

Nebezpečenstvo poranenia

- ▶ Rešpektujte maximálny pripojovací výkon prístrojovej zásuvky (pozri kapitolu Technické údaje)!
- ▶ Vypnite elektrické náradie.

- ▶ Pripojte elektrické náradie do prístrojovej zásuvky [1-4].

6.5 Regulácia sacieho výkonu

- ▶ na otočnej hlave [1-3].

7 Používanie**7.1 Odsávanie****Odsávanie suchých látok**

Vždy použite filtračné vrečko!

Odsávanie suchých látok/tekutín

Odstráňte filtračné vrečko!

Založte špeciálny filter na vysávanie namokro.

Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa odsávanie automaticky preruší.

Po odsávaní namokro nechajte hlavný filter vyschnúť!

**POZOR****Vystupujúca pena a kvapaliny**

- ▶ Prístroj hneď vypnite a vyprázdnite.

7.2 Po skončení práce

- ▶ Mobilný odsávač vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Sieťové pripájacie vedenie naviňte.
- ▶ Vyprázdnite nádobu na nečistoty.
- ▶ Mobilný odsávač uložte do suchej miestnosti, na miesto chránené proti neoprávnenému použitiu.

8 Údržba a ošetrovanie**VAROVANIE**


Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom

- ▶ Pred akýmkoľvek údržbovými prácami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- ▶ Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.



Zákaznícky servis a opravy sú vykonávané len výrobcom alebo servisnými dielňami: adresy najbližších servisov nájdete na stránke:

www.festool.com/Service



Používajte iba originálne náhradné diely Festool! Obj. č. nájdete na stránke:

www.festool.com/Service

- **Mobilný odsávač vyčistíte bežnými, vodou riediteľnými čistiacimi prostriedkami na domáce použitie.** V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické látky, rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.

8.1 Filtračné vrečko/ odpadové vrečko / hlavný filter

- Vybratie filtračného vrečka [5].
- Vloženie filtračného vrečka [4].
- Výmena hlavného filtra [6].

Použitý hlavný filter zlikvidujte podľa zákonných ustanovení.

Spotrebný materiál	Obj. č.
Filtračné vrečko CT 17 E	769136
Hlavný filter na použitie nasucho CT 17 E	769134
Hlavný filter na použitie namokro CT 17 E	769135

- ① Objednávacie čísla príslušenstva, filtrov a spotrebného materiálu nájdete v katalógu Festool alebo na internete na adrese „www.festool.com“.

9 Životné prostredie



Náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu! Náradie, príslušenstvo a obaly odovzdajte na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia. Dodržiavajte platné národné

predpisy.

Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej pre-sadení v národnom práve sa musia použité elektrické prístroje separovať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Informácie o nariadení REACH:

www.festool.com/reach

10 ES-Vyhlásenie o zhode

Mobilný vysávač	Sériové č.
CT 17 E	768061, 768229, 768140, 768652
Označenie CE z roku: 2013	

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2013-04-15