

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CT 17 E



Izvornik naputka za uporabu

1	Sigurnosna upozorenja	2
2	Simboli	2
3	Tehnički podatci	3
4	Elementi uređaja	3
5	Namjensko korištenje	3
6	Puštanje u rad	3
7	Rad	4
8	Servisiranje i njega	4
9	Okoliš	5
10	Deklaracija o EG-konformnosti	5

Navedene slike nalaze se u višejezičnom naputku za uporabu.

1 Sigurnosna upozorenja



⚠ Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute Pogreške pri poštivanju upozorenja i uputa mogu izazvati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Čuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za buduće korištenje.

- Ovaj stroj mogu upotrebljavati **djeca** od 8 godina i starija kao i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu uporabu stroja te razumiju opasnosti koje proizlaze uporabom. **Djeca** se ne smiju igrati sa strojem. **Čišćenje i korisničko održavanje** ne smiju vršiti **djeca** bez nadzora.
- **Opasnost od eksplozije i požara:Ne usisavati:** iskre ili vruće prašine; zapaljive ili eksplozivne medije (npr. magnezij, aluminij, benzin, razrjeđivače, izuzimajući drvo); agresivne tekućine/krute tvari (npr. kiseline, lužine, otapala).
- Obratiti pozornost na nacionalne propise o sigurnosti, kao i na informacije proizvođača materijala!
- Nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje.
- Raditi samo sa prikladnom zaštitnom opremom!
- Stroj koristiti samo ako je nakon vizualne provjere ispravan, u suhom okruženju te nakon upoznavanja s uporabom!
- **UPOZORENJE! Rukovatelju na stroju moraju biti na primjereni način upoznati s uporabom ovog stroja.** Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti na raspolaganje informacije, direktive i školovanja u svezi korištenja stroja i u svezi materijala za koji se uređaj treba koristiti, uključujući sigurnog postupka za uklanjanje prikupljenog materijala.
- Kod istjecanja pjene ili tekućine stroj odmah isključite.
- Redovito čistite osjetnike razine punjenja **[7]** i provjeravajte da li postoje oštećenja.
- Nije prikladan za usisavanje jako zapjenjenih tekućina.
- Stroj koristite samo s instaliranim sustavom za filtriranje.
- Utičnicu na uređaju koristiti isključivo u svrhu koja se navodi!
- Kontrolirajte redovito utikač i kabel kako biste izbjegli opasnost, a u slučaju oštećenja povjerite popravak ovlaštenoj radionici za servisiranje.
- Podizanje i transportiranje ne vršiti pomoću kuke za dizalice ili pribora za dizanje!
- U slučaju smetnji stroj odmah isključite, odvojite ga s mreže i odmah ga pošaljite na pregled u ovlaštenu radionicu na popravak.

2 Simboli



Upozorenje od opće opasnosti



Upozorenje od strujnog udara



Čitati naputak/upozorenja!



Izvući mrežni utikač!



Nositi zaštitu za dišne organe!



Ne baciti u kućni otpad.



Usisavanje tekućina.

3 Tehnički podatci

Mobilni usisavači

Primanje snage		400 - 1200 W
Priključna vrijednost na utičnici na stroju maks.:	EU (230 V, 50 Hz)	2400 W
	CH, DK (230 V, 50 Hz)	1100 W
	GB (240 V, 50 Hz)	1800 W
	AUS (240 V, 50 Hz)	1200 W
Volumen protoka (zrak) maks., usisivač/turbina		3000 l/min / 3700 l/min
Podtlak maks., turbina		24000 Pa
Površina filtra		4600 cm ²
Usisna gipka cijev		D 27 mm x 3,5 m
Duljina kabela za priključivanje na elekričnu mrežu		5,5 m
Razina zvučnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K		74 dB(A) / 3 dB
Vrsta zaštite		IP X4
Razred zaštite		I
Sadržaj spremnika		17 l
Dimenzije D x Š x V		445 x 380 x 485 mm
Težina		9,4 kg

4 Elementi uređaja

- [1-1] Otvor za usisavanje
- [1-2] Sklopka uređaja
- [1-3] Reguliranje usisne snage
- [1-4] Utičnica na uređaju
- [1-5] Preklopni rukohvat
- [1-6] Zaporna kopča
- [1-7] Spremnik za nečistoću
- [1-8] Namot kabla/gipke cijevi
- [1-9] Ispušni otvor

5 Namjensko korištenje

Mobilni usisavač prikladan za

- usisavanje prašine, prljavštine, pijeska, strugotina koji nisu štetni po zdravlje,
- usisavanje vode,
- povećano opterećenje u uvjetima gospodarskog korištenja, sukladno IEC/EN 60335-2-69.



U slučaju nenamjenske uporabe odgovornost snosi korisnik.

6

Puštanje u rad



UPOZORENJE

Nedopušteni napon ili nedopuštena frekvencija!

Opasnost od nesreća

- Obratiti pozornost na informacije na označnoj pločici.
- Obratiti pozornost na nacionalne specifičnosti.

6.1 Prvo stavljanje u pogon

- Otvorite zaporne kopče i skinite gornji dio stroja[2].
- Izvaditi dijelove pribora i popratne dokumente[3].
- Umetnuti filtrirnu vrećicu[4].

6.2 Priključiti usisnu gipku cijev

Za usisavanje na usisni otvor [1-1]

Za ispuhivanje na ispušni otvor [1-9]

6.3 Priključiti mobilni usisavač



UPOZORENJE

Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano pokrenutih električnih alata

- Prije zakretanja sklopke na položaj sklopke "AUTO" ili "MAN" voditi računa o tome da je priključeni alat isključen.

Sklopka [1-2] služi kao uklopka/isklopka.

Položaj sklopke '0'

Utičnica na uređaju [1-4] nema struje, mobilni usisavač je isključen.

Položaj sklopke 'MAN'

Utičnica na uređaju [1-4] ima struje, pokreće se rad mobilnog usisavača.

Položaj sklopke 'Auto'

Utičnica na uređaju [1-4] ima struje, mobilni usisavač počinje raditi prilikom uključivanja priključenog alata.

- Utaknite mrežni utikač u utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.



Kad uređaj nije u uporabi i prije izvođenja radova servisiranja i čišćenja utikač izvući iz utičnice.

6.4 Priključivanje električnog alata



UPOZORENJE

Opasnost od zadobivanja ozljeda

- Obratiti pozornost na maksimalnu priključnu vrijednost na utičnici na uređaju (vidi poglavlje "Tehnički podaci").
- Isključiti električni alat.

- Električni alat priključiti na utičnicu na uređaju [1-4].

6.5 Reguliranje usisne snage

- na zakretnom gumbu [1-3].

7 Rad

7.1 Usisavanje

Usisivanje suhih materijala



Uvijek upotrebljavati filtrirnu vrećicu.

Usisavati mokre materijale/tekućine



Izvaditi filtrirnu vrećicu!

Umetnuti specijalni mokri filter.

Usisavanje se automatski prekida čim se postigne maksimalna razina spremnika.

Nakon mokrog usisavanja glavni filter ostaviti da se osuši!



OPREZ

Istjecanje pjene i tekućina

- Stroj odmah isključiti i isprazniti.

7.2 Nakon rada

- Isključiti mobilni usisavač i izvući mrežni utikač.
- Namotati električni kabel.
- Isprazniti spremnik za nečistoću.
- Mobilni usisavač čuvati u suhoj prostoriji, zaštićen protiv neovlaštenog korištenja.

8 Servisiranje i njega



UPOZORENJE


Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

- Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo izvući mrežni utikač iz utičnice!
- Sve radove servisiranja i popravljavanja zbog kojih je potrebno otvoriti kućište motora smije obavljati samo ovlaštena servisna radionica.



Pružanje usluga **Servisna služba i popravak** dopušteno isključivo radionicama za servisiranje: informacije o najbližoj adresi možete pronaći na stranici:

www.festool.com/Service



Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Festoola! Kataloški br. na stranici:

www.festool.com/Service

- **Mobilni usisivač čistite samo s običnim sredstvima za čišćenje u kućanstvu koja su topiva u vodi.** Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštre kemijske supstancije, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.

8.1 Filtrirna vrećica/vrećica za zbrinjavanje otpada/glavni filter

- Izvaditi filtrirnu vrećicu [5].
- Umetnuti filtrirnu vrećicu [4].
- Mijenjati glavni filter [6].

Rabljeni glavni filter zbrinjavati sukladno zakonskim odredbama.

Potrošni materijal	Br. za narudžbu.
Filtarska vrećica CT 17 E	769136
Glavni filter suhi CT 17 E	769134
Glavni filter mokri CT 17 E	769135

- ① Kataloški brojevi za pribor, filter i potrošni materijal nalaze se u Festoolovom katalogu ili u internetu na stranici "www.festool.com".

9 Okoliš



Uređaj ne zbrinjavati u kućnom otpadu! Obratite pozornost na to da uređaji i ambalaža budu ekološki reciklirani. Poštivati nacionalne propise koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotrajalim električnim i elektroničkim uređajima i implementiranju u nacionalne zakone propisano je da se neupotrebljivi električni alati moraju zasebno prikupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Informacije u svezi uredbe REACH:

www.festool.com/reach

10 Deklaracija o EG-konformnosti

Mobilni usisavač	Serijski br.
CT 17 E	768061, 768229, 768140, 768652
Godina stavljanja oznake CE 2013	

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ppa. Dr. Martin Zimmer

Dr. Martin Zimmer

Načelnik odjela za istraživanje, razvoj, tehničku dokumentaciju

2013-04-15