


Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CT 17 E



Instrucțiuni de utilizare originale

1	Instrucțiuni de protecție a muncii.....	2
2	Simboluri.....	3
3	Date tehnice	3
4	Elementele aparatului	3
5	Utilizarea conform destinației	3
6	Punerea în funcțiune.....	4
7	Lucrul.....	4
8	Întreținerea și îngrijirea	5
9	Mediul înconjurător.....	5
10	Declarația de conformitate CE.....	5

Imaginile indicate se află în manualul de utilizare redactat în mai multe limbi.

1 Instrucțiuni de protecție a muncii



⚠ Avertizare! Citiți toate instrucțiunile de protecție a muncii și indicațiile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și manualele pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi folosit de **copii** începând cu vârsta de 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficiențe de experiență și cunoștințe, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în folosirea sigură a aparatului și dacă înțeleg pericolele rezultate din aceste situații. **Copiii** nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. **Curățarea și întreținerea de către utilizator** nu sunt permise **copiilor** fără supraveghere.
- **Pericol de explozie și incendiu: Nu absorbiți:** scântei sau pulberi fierbinți; medii inflamabile sau explozive (de ex. magneziu, aluminiu, benzină, diluant, cu excepția lemnului); lichide/ substanțe solide agresive (de ex. acizi, baze, solvenți).
- Respectați prescripțiile de securitate naționale, precum și indicațiile producătorului de material!
- Nu este adecvat pentru absorbția de praf nociv pentru sănătate.
- Utilizați numai cu echipamentul de protecție adecvat!
- Numai dacă este intact în urma inspecției vizuale, lucrați în mediu uscat, după instruire!
- **AVERTIZARE! Operatorii trebuie să fie instruiți corespunzător pentru utilizarea acestor mașini.** Înainte de utilizare, operatorul trebuie să dispună de informații, instrucțiuni și instruirii pentru folosirea mașinii și a materialelor pentru care urmează a fi utilizată, inclusiv în legătură cu procedura sigură de îndepărtare a materialului preluat.
- În cazul ieșirii de spumă sau de lichid, deconectați aparatul imediat.
- Curățați regulat senzorii de nivel **[7]** și examinați dacă prezintă deteriorări.
- Nu este adecvat pentru absorbția de lichide puternic spumante.
- Se va exploata numai cu sistemul de filtrare instalat.
- Utilizați priza de pe aparat numai pentru scopul indicat!
- Verificați regulat fișa și cablul pentru a evita periclitarea și înlocuiți-le în caz de deteriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienți.
- Nu ridicați și transportați cu cârligul de macara sau cu utilajul de ridicare!

- În cazul unei defecțiuni, deconectați imediat aparatul, detașați-l de rețea, și dispuneți examinarea și repararea acestuia într-un atelier autorizat al serviciului pentru clienți.

2 Simboluri



Avertizare contra unui pericol general



Avertizare contra electrocutării



Citiți instrucțiunile/indicațiile!



Extrageți fișa de rețea!



Purtați o mască de protecție respiratorie!



Nu aruncați în gunoiul menajer.



Aspirarea lichidelor.

3 Date tehnice

Aparate mobile de aspirare

Puterea consumată		400 - 1200 W
Puterea instalată la priza aparatului max.	UE (230 V, 50 Hz)	2400 W
	CH, DK (230 V, 50 Hz)	1100 W
	GB (240 V, 50 Hz)	1800 W
	AUS (240 V, 50 Hz)	1200 W
Debitul volumic (aerul) max. aspirator/turbină		3000 l/min / 3700 l/min
Subpresiunea max., turbina		24000 Pa
Suprafața filtrului		4600 cm ²
Furtunul de aspirare		D 27 mm x 3,5 m
Lungimea cablului de alimentare de la rețea		5,5 m
Nivelul presiunii acustice conform EN 60704-2-1/ Insecuritate K		74 dB(A) / 3 dB
Gradul de protecție		IP X4
Clasa de protecție		I
Capacitatea recipientului		17 l
Dimensiuni L x l x H		445 x 380 x 485 mm
Masa		9,4 kg

4 Elementele aparatului

- [1-1]** Orificiu de aspirare
- [1-2]** Întrerupătorul aparatului
- [1-3]** Regulatorul forței de aspirare
- [1-4]** Priza aparatului
- [1-5]** Mâner cu inversare a poziției
- [1-6]** Clemă de închidere
- [1-7]** Recipientul de murdărie
- [1-8]** Tambur pentru cablu/ furtun
- [1-9]** Deschizătură de suflare

5 Utilizarea conform destinației

Aparat mobil de aspirare adecvat pentru

- Aspirarea și absorbția de pulberi nevătămătoare pentru sănătate, murdărie, nisip, așchii,
- Absorbția apei,
- pentru solicitări sporite în utilizare industrială, conform IEC/EN 60335-2-69.



În caz de utilizare neconformă, utilizatorul este răspunzător.

6 Punerea în funcțiune



ATENȚIONARE

Tensiune sau frecvență inadmisibile!

Pericol de accidente

- ▶ Aveți în vedere datele de pe plăcuța de fabricație.
- ▶ Aveți în vedere particularitățile țării.

6.1 Prima punere în funcțiune

- ▶ Deschideți clamele închizătoare și desprindeți partea superioară a aparatului [2].
- ▶ Scoateți accesoriile și documentele însoțitoare [3].
- ▶ Introduceți sacul filtrant [4].

6.2 Racordarea furtunului de aspirare

Pentru aspirare și absorbție pe la orificiul de aspirare [1-1]

Pentru suflare pe la deschizătura de suflare [1-9]

6.3 Realizarea legăturii la aparatul mobil de aspirare



ATENȚIONARE

Pericol de vătămare datorită sculelor care pornesc necontrolat

- ▶ Înainte de rotirea comutatorului pe poziția "AUTO" sau "MAN", aveți în vedere ca scula racordată să fie deconectată.

Comutatorul [1-2] are rol de comutator de pornire/oprire.

Poziția comutatorului '0'

Priza aparatului [1-4] nu are curent, aparatul mobil de aspirare este deconectat.

Poziția comutatorului 'MAN'

Priza aparatului [1-4] are curent, aparatul mobil de aspirare pornește.

Poziția comutatorului 'Auto'

Priza aparatului [1-4] are curent, aparatul mobil de aspirare pornește la conectarea sculei racordate.

- ▶ Introduceți fișa de rețea într-o priză cu pământare de protecție.



Dacă nu folosiți aparatul, precum și înaintea lucrărilor de întreținere curentă și de curățare, scoateți fișa din priza de alimentare.

6.4 Racordarea sculei electrice



ATENȚIONARE

Pericol de accidentare

- ▶ Respectați puterea instalată maximă de la priza aparatului (a se vedea capitolul Date tehnice).
- ▶ Deconectați scula electrică.

- ▶ Realizați legătura sculei electrice la priza aparatului [1-4].

6.5 Reglarea forței de aspirare

- ▶ de la butonul rotativ [1-3].

7 Lucrul

7.1 Aspirare

Aspirarea substanțelor uscate



Utilizați întotdeauna sacul filtrant.

Aspirarea substanțelor umede/lichidelor



Înlăturați sacul filtrant!

Utilizați filtrul special pentru aspirare umedă.

La atingerea nivelului maxim de umplere, aspirarea se întrerupe automat.

După aspirarea umedă, lăsați filtrul principal să se usuce!



AVERTISMENT

Spumă și lichide revărsate în afară

- ▶ Decuplați și goliți aparatul imediat.

7.2 După lucru

- ▶ Decuplați aparatul mobil de aspirare și scoateți fișa de rețea.
- ▶ Înfășurați cablul de alimentare de la rețea.
- ▶ Goliți recipientul de murdărie.
- ▶ Depuneți aparatul mobil de aspirare într-un spațiu uscat și protejat împotriva folosirii neautorizate.

8 Întreținerea și îngrijirea



ATENȚIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare

- Înainte tuturor lucrărilor de întreținere curentă și de îngrijire, scoateți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare!
- Toate lucrările de întreținere curentă și de reparații care necesită o carcasă a motorului trebuie realizate doar de un atelier autorizat al serviciului pentru clienți.



Serviciul pentru clienți și reparațiile numai prin intermediul producătorului sau a atelierelor de service: adresa de mai jos de la:

www.festool.com/Service



Utilizați numai piese de schimb originale Festool! Nr. comandă la:

www.festool.com/Service

- **Curățați aparatul mobil de aspirare numai cu detergenți casnici uzuali din comerț, solubili în apă.** Nu utilizați în niciun caz substanțe chimice, solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

8.1 Sacul filtrant/ sacul de evacuare a deșeurilor/ filtrul principal


- Scoaterea sacului filtrant [5].
- Montarea sacului filtrant [4].
- Schimbarea filtrului principal [6].

Depuneți la deșeurii filtrul principal folosit, în conformitate cu dispozițiile legale.

Material consumabil	Nr. comandă..
Sac filtrant CT 17 E	769136
Filtru principal uscat CT 17 E	769134
Filtru principal umed CT 17 E	769135

- ① Numerele de comandă pentru accesorii, filtre și materiale consumabile se găsesc în catalogul Festool sau la pagina de internet „www.festool.com”.

9 Mediul înconjurător



Nu aruncați aparatul în gunoiul menajer! Dirijați aparatele, accesoriile și ambalajul spre o reciclare conform prescripțiilor privind mediul. Respectați normele naționale în vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea în legislația națională, sculele electrice uzate trebuie colectate separat pentru o revalorificare în conformitate cu prescripțiile de mediu.

Informații de REACH: www.festool.com/reach

10 Declarația de conformitate CE

Aparatul mobil de aspirare	Seria
CT 17 E	768061, 768229, 768140, 768652
Anul de aplicare a identificatorului CE: 2013	

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Martin Zimmer

Dr. Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare, documentație tehnică

2013-04-15